ООО «КСМ-Интех»

Описание функциональных характеристик и информация по установке и эксплуатации программного обеспечения «CH-1»

1. Введение

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик и информацию по установке и эксплуатации программного обеспечения «CH-1».

Программное обеспечение «CH-1» - устанавливается на монитор системы навигации «Атлас 730» на этапе производства системы. Данная система устанавливается на транспортное средство, отображая на экране монитора положение машины и обработанные и необработанные участки поля по сигналу ГНСС - обеспечивает прохождение трактора с агрегатом, а также самоходной техники по полю так, чтобы каждый следующий проход был пройден максимально точно по краю предыдущего, без пропусков и перекрытий.

2. Описание функциональных характеристик

- 3-х мерное отображение местоположения машины на виртуальном поле, по сигналу ГНСС.
- 3-х мерное отображение процесса обработки (не обработанных, обработанных и повторно обработанных участков поля).
- Сохранение информации о каждом поле.
- Различные режимы построения навигационной линии:
 - а. Прямолинейный;
 - b. Криволинейный;
 - с. Режим последнего прохода;
- Отображение отклонения от навигационной линии.
- Сохранение отчетов в форматах PDF и KMZ на USB флэш-карту для ПК.
- Интерфейс русский/английский.
- Подключение к системе контроля хим.внесения.
- Функция «Авто форсунки» автоматическое отключение отдельной форсунки опрыскивателя в зонах повторной обработки.
- Функция «Авто-секции» автоматическое отключение секций в зонах повторной обработки.
- Подключение внешней кнопки управления опрыскиванием.
- Подключение к системе автоматического подруливания.
- Отображение данных в режиме реального времени:
 - а. Обработанная площадь;
 - b. Скорость;
 - с. Отклонение от навигационной линии;
 - d. Номер прохода;
 - е. Состояние форсунок и секций*.

3. Информация по установке и эксплуатации программного обеспечения «СН-1»

Программное обеспечение «СН-1» - устанавливается на монитор системы навигации «Атлас 730» на этапе производства системы в ООО «КСМ-Интех», имеется возможность обновления.

Для эксплуатации программного обеспечения необходима система навигации «Атлас-730», которую необходимо установить на транспортное средство, согласно инструкцию по установке и эксплуатации и обеспечить доступ ГНСС сигнала к антенне системы.

4. Основные компоненты устройства



4.1. Монитор «АТЛАС 730»

Рисунок 1.

На *рисунке 1*, представлены габаритные размеры устройства, расположение основных органов управления и назначение разъемов монитора «АТЛАС 730». Основные органы управления и разъемы:

- 1. *Сенсорный экран* Осуществляет взаимодействия оператора с устройством, путем нажатия на экран пальцем.
- 2. Панель индикации Отображает состояние системы.
- 3. *USB-порт* К дисплею можно подключить USB-накопитель для передачи данных с устройства и на устройство.
- 4. Кнопка питания Для включения/выключения устройства.
- 5. Разъем GPS антенны Для подключения кабеля GPS антенны.
- 6. *Разъем питания 12В, внешняя кнопка, СРВ «Барс-5» / СРВ «Ирбис»* Предназначен для подключения питания устройства от бортовой сети TC 12B. Так же для

подключения внешней кнопки вкл/выкл закраски, и для подключения к компьютеру опрыскивателя (СРВ «Барс-5», СРВ «Ирбис»).

- 7. *Упр.Электро-форсунками* Разъем для подключения блока управления электрическими форсунками функция «*АВТО-ФОРСУНКИ*»
- 8. Подруливающее устройство разъем для подключения подруливающей системы.
- 9. Разъемы дополнительного оборудования.



Рисунок 2.

Антенны

Патч-антенна – обеспечивает хорошие результаты в стандартных условиях эксплуатации. Небольшой размер антенны делает ее легко монтируемой и удобной в использовании.



Усиленная антенна – обеспечивает более высокое качество GPS сигнала и помехозащищенность по сравнению с патчантенной.

Рисунок 3.

4.1.2 Внешняя кнопка



Рисунок 4.

Внешняя кнопка — устройство предназначено для упрощения управления во время обработки. Позволяет включать или отключать закраску обработки без прикосновения к экрану, а также включать и выключать опрыскивание во время работы с компьютером опрыскивателя. Функции «Авто-форсунки» и «Авто-секции» (UnitControl) - дополнительные опции, позволяют максимально автоматизировать управление навесного, прицепного или самоходного опрыскивателя.

Функция «Авто-форсунки» активизируется автоматически при подключении к блоку управления электрическими форсунками.

Функция «Авто – секции» активизируется автоматически при подключении к компьютеру опрыскивателя (к системе равномерного внесения, производства ООО «КСМ-Интех»).

Данные функции автоматически закрывают отдельные форсунки и секции штанги в местах повторной обработки поля, что позволяет снизить долю перекрытий и автоматизировать управление секциями штанги опрыскивателя. Системы могут работать как по отдельности, так совместно друг с другом. На *рисунке 5* представлена схема подключения.





 \bigcirc

Запрещается, отключать питание прибора, во время работы центрального процессора *СРU*, это может привести к сбоям программы и потере данных. Обязательно дождитесь выключения индикации *СPU*, и только потом обесточьте устройство.

5. Установка и подключение

5.1 Монтаж монитора «Атлас 730»

Монитор «Атлас 730» устанавливается в кабине транспортного средства, с помощью шарнирного крепления, который идет в комплекте.

При установке соблюдайте следующие меры предосторожности:



НЕ располагайте компьютер в участке, который может подвергаться чрезмерным вибрациям или ударам, для предотвращения его повреждения.

5.1.1 Порядок монтажа монитора «Атлас 730»

1. Закрепите одно из оснований шарнирного крепления на корпусе устройства с помощью винтов M5x14, которые идут в комплекте с креплением, или уже установлены в корпусе, на монтажных отверстиях, предусмотренных под шарнирное крепление. При затяжке не прилагайте чрезмерных усилий.

2. Закрепите второе основание шарнирного крепления в кабине транспортного средства.

3. Установите монитор на креплении, и зафиксируйте в удобном положении.



5.2 Расположение и подключение антенны

Антенна имеет магнитную платформу, и без труда закрепляется на металлической поверхности. Для пластиковых поверхностей, в комплекте идет металлическая пластина. Антенну необходимо установить по центру продольной линии TC. Антенну следует закрепить на крыше TC, так чтобы у антенны был обзор всего неба. Антенна подключается к соответствующему разъему, на обратной стороне монитора, согласно п. 4.2.1.



Расположите кабель от антенны так, чтобы при движении ТС ее не повредило.

5.3 Подключение электропитания



Прежде, чем подать питание на устройство, убедитесь в правильном напряжении аккумулятора (12 В).



НЕ применяйте дуговую сварку на ТС при подключенном устройстве.

Источник питания может быть соединён двумя способами:



6. Включение и выключение

6.1 Включение



Рисунок 6.

Перед включением, убедить что есть питание устройства, об этом сигнализирует индикатор питания ⁽¹⁾ на лицевой панели. Затем, нажмите на кнопку питания 1 раз, при этом раздастся звуковой сигнал, и загорится индикатор *CPU*.

6.2 Последовательность запуска устройства

Запуск устройства занимает около 40 секунд, в течение этого времени устройство отображает логотип компании ООО «КСМ-Интех». После окончания процесса загрузки пользователь попадает в меню «РАБОТЫ», далее можно начать новую или загрузить старую работу, или перейти к настройкам. (более подробно см. главу 7).



Рисунок 7.

Для выключения устройства, нажмите на кнопку питания 1 раз, при этом раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится сообщение. Выберете «ДА». Устройство перейдет к сохранению данных и отключиться в течении 10-15 секунд, после чего, индикатор *CPU* погаснет. После этого можно обесточить устройство целиком.

 \bigcirc

Запрещается, отключать питание прибора, во время работы центрального процессора CPU, это может привести к сбоям программы и потере данных. Обязательно дождитесь выключения индикации CPU, и только потом обесточьте устройство.

После включения устройства и загрузки программы, на дисплее отобразится основное окно программы – «МЕНЮ РАБОТЫ», Рисунок 8. При каждом запуске, устройство будет запускаться в этом окне, которое содержит «ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ», «ОСНОВНОЕ МЕНЮ» (выделены красным), и информацию с предыдущими «работами»



Рисунок 8.

		6.4 Верхняя панель
Ниже приведен вид верхней	панели.	
1 2 3 14:43 6 Панель содержит инф	4 5 6 -15 1.4 Г сормацию, приведенную в таблице 1.	7 8 9 ⊙: ♀. ⊂ Ⅲ
1.	<i>Текущее время</i> – отображается через (запуска, при активном сигнале GPS. Вр учетом часового пояса, вводимого пол настройках (см. главу 7.1.2).	0,5-1 минуту после ремя представлено с пьзователем в
2.	Качество GPS - характеризует качеств подробно см. главу 3.1.	о сигнала GPS. Более
3.	Состояние электрических форсунок.	
4.	Номер ряда	
5.	Отклонение от навигационной линии, направления.	в метрах. С указанием
6.	Индикатор состояния системы пофорс «Авто-форсунки»	уночного отключения
7.	Индикатор состояния системы автома секций штанги «Авто-секции»	тического отключения
8.	Граница - отображается, когда обозна Указывает, находится ли транспортное границы или снаружи.	чена граница поля. е средство внутри
9.	Режим навигации - характеризует акти навигации (по прямой, по кривой или см. главу 10.1.	ивный режим др.) Более подробно

Таблица 1

Основное меню программы состоит всего из 4-х пунктов. Панель данного меню позволяет легко перемещаться между ними. Она показана на *рисунке 9*. Выбранный пункт меню, подсвечивается синим цветом.



Чтобы открыть панель меню, нужно нажать на кнопку «ОСНОВНОЕ МЕНЮ», выделенную на *рисунке 8*.

6.6 Меню «Работы»

На *рисунке 10* показано *«МЕНЮ РАБОТЫ»*. В данном меню можно начать новую работу, продолжить старую, сохранить отчеты и удалить ненужные данные.



Рисунок 10.

Это меню отображается сразу после загрузки устройства. В центре экрана расположена таблица с сохраненными «работами». Всего можно сохранить до 50-ти работ (полей). Для каждой работы можно посмотреть, какая площадь обработана, ограничена, и объем занимаемой в навигаторе памяти. Ниже описано назначение кнопок в этом меню.



Новая работа - Кнопка создания новой работы. Неактивна, пока нет сигнала со спутников.

Ê	<i>Продолжить работу</i> - активна, когда выбрана предыдущая работа из списка, есть сигнал GPS и ширина захвата агрегата совпадает с шириной, с которой выполнялась работа.
	Сохранить - кнопка сохранения отчетов. Более подробно об этом написано в главе 10.3.
	<i>Удалить</i> - Кнопка используется для удаления выбранной работы.
Таблица 2	

Таблица 2

Более подробно, о том, как начать или продолжить работы будет описано в следующих главах.

6.7 Меню «Настройки»



На рисунке 11 показано «МЕНЮ НАСТРОЙКИ».

Рисунок 11.

В этом меню четыре группы настроек. Их описание и соответствующие им кнопки приведены в таблице 3.

×	Основные настройки. Для подробного описания см. главу 8.1.
6- 6	Настройки транспортного средства. Подробное описание см. в главе 8.2.
$\mathfrak{D}^{\mathbf{i}}_{\mathfrak{o}}$	Настройки подруливающих систем.
	Настройки агрегата. Подробное описание см. в главе 8.3.



На *рисунке 12,* показано окно «ВИД СЗАДИ». В центре экрана отображается транспортное средство в виде объемной стрелки. За транспортным средством отображается агрегат в виде прямоугольника. Серый цвет агрегата означает, что обработка не ведется, синий - что обработка ведется. При обработке за агрегатом рисуется след, в виде закраски синим цветом. При повторной обработке того же участка отображается перекрытие в виде закраски красным цветом.

Данное окно позволяет построить навигационные линии, поставить точки возврата. Более подробно в следующих главах.



В таблице 4 описаны основные кнопки:



На *рисунке 13.* показано окно «ВИД СВЕРХУ». Данное окно позволяет визуально просмотреть результаты проделанной работы, посмотреть цифровые результаты, построить границу поля.

15:47 🍾				
(j)				
				9
(- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (1			EHЮ
				YX
24™	0 1	15.8	<u>т</u>	<1988
			KM/Y	

Рисунок 13.

В таблице 5 приведены кнопки, доступные в режиме поля и их значение.

í	Кнопка информации о поле: обработанная площадь, перекрытие, ограниченная площадь, общее время, время обработки.
	Кнопки изменения масштаба.
	Кнопка масштабирования, при нажатии на экране отображается вся обработанная площадь.
	Кнопка используется для центрирования на транспортном средстве.
	Кнопка для более удобного перехода к виду транспортного средства (см. главу 7.5).

Таблица 5

Перемещение по карте производится простым движением пальца по экрану.

На *рисунке 14* приведена нижняя панель. Она отображается только в окне «ВИД СЗАДИ» и «ВИД СВЕРХУ».





На ней отображаются: 1 - Ширина захвата агрегата, 2 — Обработанная площадь, с учетом повторных перекрытий, 3 — текущая скорость TC, 4 — кнопка управления и индикатор состояния подруливающей системы, 5 – индикатор и кнопка включения/выключения закраски обработки (см. табл. 6).





Рисунок 16.

Выберите язык и нажмите или отмените действие нажатием на .

7.1.2 Часовой пояс



Установите часовой пояс и нажмите или отмените действие нажатием на .

Рисунок 17.

7.1.3 Яркость

В навигаторе имеются две настройки яркости: яркость в дневном и в ночном режимах. Чтобы снизить нагрузку на глаза в ночное время суток, яркость в ночном режиме имеет меньшее значение, по сравнению с яркостью в дневном.

Снижение уровня яркости происходит автоматически, при переходе с дневного режима в ночной.





- Установите значение яркости дисплея в ночном режиме в процентах от 0 до уровня яркости в дневном режиме.
- 3. Нажмите или отмените действие нажатием на .



7.1.4 Калибровка экрана

Калибровка экрана выполняется в два этапа:

- 1. Выполнение калибровки нажатием на калибровочные кнопки.
- 2. Проверка калибровки, нажатием на те же кнопки.

Если второй этап не был пройден, восстанавливается предыдущая калибровка.

В появившемся окне нажмите С для начала калибровки или С для ее отмены и возврата к предыдущему меню.



Нажмите 5 раз на красную кнопку, появившуюся в окне.



Подтвердите калибровку нажатием на кнопку за 30 секунд.

7.1.5 Информация



В данном окне отображается версия программного обеспечения.

Рисунок 19.

7.1.6 Навигация

Окно предназначено для настройки автоматического включения режима последнего прохода и шага индикации.

В данном окне настраивается автоматическое включение режима последнего прохода. Если галочка установлена, и режим работы еще не выбран, то режим последнего прохода будет включаться при включении обработки.

Также в этом окне настраивается шаг индикации, который характеризует отклонение от центральной линии, при котором происходит смена индикатора (подробнее об этом см. главу 10.3).



Настройте основные параметры навигации и нажмите или отмените действие нажатием на .

Рисунок 20.

Для правильного вычисления необходимо корректно задать основные параметры

транспортного средства, для этого нажмите кнопку 🏴

Основные настройки зависят от типа транспортного средства, которое может быть прицепным или самоходным. В случае навесного агрегата следует установить тип транспортного средства «самоходный».

Установите значение минимального радиуса поворота машины (указывается в техническом описании на транспортное средство) в метрах. В случае прицепного агрегата, указывается минимальный радиус разворота тягача, этот параметр влияет на корректное вычисление положения штанги.

Настройте все параметры путем нажатия на соответствующие иконки.

7.2.1 Пример настроек для прицепного ТС:



Рисунок 21.



Важно. Ошибки или неточности настроек транспортного средства приведут к серьезным ошибкам в обработке.

7.3 Настройки штанги

7.3.1 Настройка параметров штанги

Для настройки ширины захвата агрегата нажмите на кнопку, настроек агрегата затем на кнопку настройка штанги.





Рисунок 23.

В появившемся окне необходимо указать количество секций и их ширину.

Настройте параметр «Ширина перекрытия» . Этот параметр отвечает за ширину повторной обработки вдоль линии движения TC. Если установить значение 0,1 м, то следующая навигационная линия будет построена со смещением в 0,1 м в сторону обработанного участка.

7.3.2 Настройка опции «Авто-Секций»

Если «АТЛАС 730» подключен к компьютеру опрыскивателя, то в верхней панели

появится индикатор (см. гл. 7.1) и в окне настройки агрегата станут доступными настройки опций «Авто-секции».





Рисунок 25.

Рисунок 24.

Для того, чтобы включить /отключить автоматическое отключение секций при перекрытии, установите/уберите галочку «Автоотключение секций». Если опция включена, то в верхней панели появляется

значок зеленого цвета 🧖, иначе красного.

50%

Параметр «Перекрытие» - определяет степень двойной обработки в момент закрытия секции (например, при значении 40%, секция автоматически закроется, когда перекрытие, по уже обработанному участку, составит 40 и более процентов от крайней секции). Для того

чтобы установить значение перекрытия, нажмите на кнопку 트

Также, в данном окне, необходимо настроить время задержки включения и выключения секционных клапанов.

Для параметра «Задержка вкл.» Укажите время, которое проходит от момента отправления команды на открытие секционного клапана до действительного пуска подачи жидкости через распылители.

7.3.3 Настройка опции «Авто-Форсунки»

Если «АТЛАС 730» подключен к системе пофорсуночного отключения, то в верхней

панели появится соответствующий индикатор

(см. гл. 7.1) и в окне настройки

агрегата станут доступными настройки опций «Авто-форсунки».

Укажите количество установленных электро-форсунок с права и слева соответственно. Во вкладке *диагностика*, есть возможность открыть или закрыть отдельную форсунку в ручном режиме.



Рисунок 26.

Для того, чтобы включить /отключить автоматическое отключение форсунок при перекрытии, установите/уберите галочку «Автоотключение форсунок». Если опция включена, то в верхней панели появляется

значок зеленого цвета 🍱, иначе красного.

8.1 Новая работа



Чтобы начать новую работу, нажмите на кнопку новая работа в меню «РАБОТЫ».

Рисунок 25.

При этом навигатор предложит название работы, основанное на данных о текущей дате и времени. Если нажать на строку с названием работы, появится клавиатура для редактирования имени работы.

15:13	(6
Новая работа:		
поле 1	0	К
й ц у к е н	гшщз	ХЪ
фывапр	о л д ж	Э
shift я ч с м и	тьбю	<x< td=""></x<>
123 ENG	,	
Рисунок	26.	

Когда название выбрано, нужно нажать кнопку



8.2 Продолжение работы

Чтобы продолжить предыдущую работу, нужно ее выбрать из списка и нажать на

Es a кнопку продолжить работу

. При этом убедиться, что есть активный сигнал со

спутников.

8.3 Остановка работы

Чтобы остановить или завершить работу, нужно перейти в меню «РАБОТЫ» и нажать «Остановить работу», устройство сохранит данные о проделанной работе (*см. рисунок 27*).



8.4 Удаление работы



Чтобы удалить работу, выделите ее в таблице работ и нажмите кнопку удалить При этом отобразится окно подтверждения на удаление. В этом окне нажмите кнопку «да».



После удаления, данные этой работы уже невозможно будет восстановить.

9. Навигация

9.1 Режимы навигации



Таблица 7

После выбора режима навигации появляется возможность установить две опорные точки (или одну точку, в зависимости от режима навигации). На основе опорных точек строится соответствующая навигационная линия. Полный пример приведен дальше, при описании прямолинейного режима.

9.1.1 Режим движения по прямой

Режим навигации по прямым линиям. Прямая линия строится по установленным опорным точкам. В таблице 8 показана последовательность задания опорных точек.



Таблица 8

9.1.2 Режим движения по кривой

Режим навигации по кривым линиям. Последовательность задания опорных точек такая же, как для прямолинейного режима. После установки первой опорной точки начинается запись трека. После установки второй точки запись трека заканчивается и отображается кривая линия.

9.1.3 Режим последнего прохода

В этом режиме не нужно устанавливать опорных точек. Суть режима в том, что навигатор сам определяет, где транспортное средство развернулось, и строит навигационные линии соседнего ряда параллельно предыдущему.

Кнопка смещения центра ряда штанги. Это может быть нужно, если оператор видит, что транспортное средство едет по центру ряда, а навигатор показывает отклонение.



9.3 Индикаторы смещения и настройка шага индикации

Для удобства пользователя при отклонении от навигационной кривой на экране появляются индикаторы смещения, показанные на рисунке 34. Эти индикаторы появляются автоматически после 10 секунд. Они сменяют цвет от белого до красного, в зависимости от отклонения от центральной линии, с шагом, указанным в настройках «Шаг индикации».





9.4 Возврат к точке

Для запоминания некоторой точки на поле и последующего возврата к ней, используются кнопки правой панели, доступные в окне «ВИД СВЕРХУ»

Для запоминания точки используется кнопка возврата к точке При нажатии

. Чтобы вернуться к заданной точке, этой кнопки на поле отобразится символ

используется кнопка I. На экране появится стрелка 🔼 указывающая направление к установленной точке и расстояние от транспортного средства до точки.



На *рисунке 36* показан пример работы опции «Авто-секции». На рисунке видны пять

секций. Три секции в центре находятся в открытом состоянии и производят опрыскивание. Секция справа обозначена серым цветом, это означает, что опрыскивание не ведется, т.к. секция была выключена пользователем на устройстве *«Барс-5».* Секция слева обозначена красным цветом, это означает, что сработала система «Авто-секции», секция была закрыта из-за перекрытия.



9.6 Ночной режим

Чтобы глаза пользователя не уставали в темное время суток, он может воспользоваться ночным режимом. В этом режиме изменяется цветовая схема на адаптированную под слабое освещение. На *рисунке 37* показан ночной режим и отмечена кнопка смены режима.





9.7 Граница поля

Запись границы 9.7.1



Рисунок 39.

Когда граница задана, на верхней панели появляется значок, обозначающий положение транспортного средства относительно границы поля. Если транспортное

средство находится за границей, отображается значок , а если внутри границы, то



10. Управление данными



Когда вставлена флэш-карта, в меню «РАБОТЫ» справа появляется таблица. В этой таблице появляются сохраненные на ней работы. При этом появляется возможность перемещать работы с устройства на флэш-карту и обратно (*см. рисунок 40*). Свободное место на навигаторе и на флэш-карте можно посмотреть над соответствующими таблицами.

Так же флэш-карта используется для сохранения отчетов (см. главу 10.3).





При создании отчета о проделанной работе можно выбрать два формата этого отчета.

Рисунок 41.

В этом меню выберите желаемые форматы сохраняемого отчета и нажмите кнопку сохранить и либо отменить . Работа сохранится на флэш-карту, это действие может занять некоторое время, в зависимости от объема файла.

10.3.1 PDF

Для формата PDF, отчет является документом из трех страниц, первая из которых содержит общую информацию о работе. На второй странице изображена карта обработки. На третьей странице приведены сведения о транспортном средстве. Пример отчета приведен на *рисунке 42*.

tassame petions: rpenetue		1			-	
Ofware at	-				Характеристики нашины	
				Test spacent	эртнэго средства	npaqerivoà
E notor	Mexandration			peccomme	стантенны до передник колес, м	3.09
Konsileran	Dectement			and the second second	C INTERPORTE AN	12.10
Rose	Activity .			And Transa	I TO BELLEVILLA AN AMEN'TO CONTRACT IN	0.00
				DACCTORNER	OT KINNER DO LITERON, M	1.00
		1.1		Deccroment	of wecta-caetika go kohec, w	2.00
Вренк начала работы	41, 22 H045, 2012 094 31M					
Bpexis ocomonias pationia	91, 22 edit6, 2012 05v 37te					
Общане время на поле (исмисст)	00.05.36					
Время обработка (усмисс)	00:05:32					
Клординаты начальной точки	55.7916 c.m. 49.1896 m.t.					
USepena urtaeter	5.00					
Orpanieveness Propagate	3 18					
Official extension and sectors in	1/2					
CODECO PRESE						
Распределяно Распределяно Условия	ofgaforea	S.	1/2			
Одноголите посыда Распраделика Условия путатура: провил почеы:	ofpaforse	EL.	1/2			
Одрост отка и ислада Респределяна прогруза г.с	odgađones	400				
popportenen inclusion Popportenen portyper protection protecti	обработки	ANAN				
	edgadorea	Annn				
Сорени отобла основания (Роспрадатика разлура) словия почанс Словия почанс Зана Зана	ะห์สูงส์จารม เหนือรร	ANAN -				
Internet int	248padionex	RAAA				
 Programm mouse Programm program program creater trade creater trade creater tr	- อร์สูมข้อาหม	LANNA				



10.3.2 KMZ

Формат КМZ – это формат файла для представления данных в формате «Google планета Земля». Таким образом, карта обработки привязывается к одной из популярных онлайн ГИС (Географическая Информационная Система).

Для обновления программного обеспечения CH-1, необходимо скопировать файл обновления в корневую папку внешнего накопителя данных (USB Flash Type-A), и подключить его к USB разъему устройства. Далее зайти в меню «Общие настройки», далее в окно «Информация»:



В данном окне отображается текущая установленная версия программного обеспечения и версия программы, которая находится на внешнем носителе. Для обновления программного обеспечения нажмите на галочку. Устройство начнет процесс обновления, при завершении обновления автоматически выключится. Далее необходимо запустить устройство в стандартном режиме согласно инструкции.



СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «КСМ-Интех» Дата:

Богданов В.В. 05/05/2023